

Förklaring statusbedömning

MS = Mekanisk status

- 1) Oanvändbar, farlig att använda pga. säkerhetsfunktioner som inte fungerar.
- 2) Ej lönsamt att reparera i större omfattning. Dags att planera för utbyte.
- 3) Bra skick, lönsamt att reparera.
- 4) Mycket bra skick.
- 5) Ny maskin.

ES = Driftekonomisk status

- 1) Extremt hög driftskostnad, bör bytas snarast.
- 2) Nyinvestering aktuell (Nyinvestering intjänad på 2–3 år)
- 3) Dags att se över driftskostnaderna
- 4) Bra driftsekonomi
- 5) Lågenergimaskin

1 SAMTLIGA MASKINER	
1:1	Elkablar
	Kontrollera att anslutningskabeln är i bra kondition och att kabeln är riktigt avlastad med avlastningsklämmor i arbetsbrytaren och i maskinen. Dras åt vid behov.
1:2	Skyddsjordning
	Kontrollera att avlastningskabelns skyddsledare är riktigt monterad till jordskruvarna i arbetsbrytaren och maskinen. Dra åt vid behov.
1:3	Signallampor
	Kontrollera att inga lampor är trasiga.
1:4	Motorer
	Kontrollera fastsättningen av remskivor, oljud från lagring och att kabelanslutningarna är i bra kondition.
1:5	Element
	Kontrollera värmeeffekten med en amperemeter.
1:6	Termostat
	Kontrollera med en termometer att den temperatur som vattnet har i ett valt program stämmer överens t ex 40° tvätt.
1:7	Klädselplåtar
	Kontrollera att samtliga plåtar är på plats och att det inte saknas några fästskruvar. Komplettera fästskruvar vid behov.
1:8	Nödstopp
	Kontroller funktionen.
1:9	Nyckelbrytare
	Kontrollera nyckelbrytarens funktion och att den sitter fastmonterad.
2 TVÄTTMASKINER	
2:1	Tillopp
	Kontrollera konditionen på anslutningsslangar, läckage från slanganslutningar och rengöring av inloppssilar
2:2	Avlopp
	Kontrollera ventilen (motorventil), täthet och eventuellt rensning.
2:3	Motorupphängning
	Kontrollera fastsättningen och upphängningen.
2:4	Drivrem
	Kontrollera slitage och remspänningen.
2:5	Lucklåsning
	Kontrollera att maskinen inte går att starta med öppen lucka och att luckan inte går att öppna när maskinen är igång. Kontrollera på MP-maskiner att tidsfördröjningen är i sin ordning.
2:6	Lucka
	Kontrollera att packningen inte är repad eller skadad och läcker. Att gångjärn för luckan inte kärvar, smörj vid behov.
2:7	Lagerspel i trumma
	Kontrollera lagringen så att det inte finns oljud eller lagerglapp.
2:8	Innertrumma
	Kontrollera så att det inte finns grader och andra defekter i trummans perforering. Kontrollera spel mellan trumma och svep, skevhet.
2:9	Slangar
	Kontrollera så att det inte läcker eller att det inte är något stopp i någon av slangarna.
2:10	Automatik
	Kontrollera programväljarens funktion och att vreden inte är loss och på MP-maskiner att knapparna på frontpanelen fungerar. Är anslutningar till p-verk eller MP-maskinens kretsokt riktigt monterade? Kontrollera att kontaktorer inte brummar eller kärvar. Kontrollera nivåkontrollens funktion, låg och hög nivå och att nivåslangarna är i bra kondition.
2:11	Tvättmedelsfack

	Kontrollera så att det inte är stopp i lådan eller att den är defekt och läcker. Rengör vid behov.
2:12	Fundament
	Kontrollera på maskiner med stumt trumpaket att maskinen är riktigt förankrad i fundament eller golv. Kontrollera på frisvängande maskiner att de står stadigt på fundament eller golv och är riktigt förankrade.
2:13	Obalansbrytare
	Kontrollera brytarens inställning.
2:14	Stötdämpare/fjädrar
	Kontrollera dämparens funktion, eventuella läckage. Kontrollera fjädrarna och deras infästning. Provkör med en obalansvikt t ex plastflaska med vatten.
3 CENTRIFUGER	
3:1	Motorupphängning
	Kontrollera på maskiner med frisvängande upphängning: slitage på gummistropparna, på maskiner med fast motorupphängning: styvheten på gummibussningarna.
3:2	Lucklåsning
	Kontrollera att inte luckan går att öppna förrän trumman har stannat. Det får vara max 1 cm spel i framkant mellan luckan och däck när luckan är spärrad. Kontrollera slitage på lucklås och spärrmekanism.
3:3	Obalansbrytare
	Kontrollera brytarens inställning.
3:4	Rengöring mellan trumma och svep
	Kontrollera om det ligger tvättgods mellan trumman och svep eller att det inte är något stopp i avloppet ut från centrifugen.
3:5	Fundament
	Kontrollera att centrifugen är riktigt förankrad i fundament eller golv.
4 TUMLARE	
4:1	Luckbrytare
	Kontrollera påfyllningsluckans brytare genom att öppna luckan under gång och då skall trumman stanna. Filterluckans brytare kontrolleras genom att öppna luckan och då skall värmen slås av och ev. lampen för filtret tändas.
4:2	Luddfilter
	Kontrollera att luddfiltret är helt samt att filterpackningen är hel.
4:3	Drivrem
	Kontrollera slitage, remspänning och utväxling.
4:4	Bärrullar
	Kontrollera slitage och att de sitter i rätt position.
4:5	Stödhjul
	Kontrollera slitage.
4:6	Luckor
	Kontrollera att luckans packningar inte läcker luft eller är trasiga.
4:7	Trumma
	Kontrollera att det inte finns grader eller andra defekter i trummans perforering.
4:8	Trumtätningar
	Kontrollera att tättningsringar runt trumma, framkant och bakkant är hela.
4:9	Totalrengöring av damm
	Dammsugning och rengöring
5 VÄRMEPUMPAR, LUFTAVFUKTARE	
5:1	Synglas
	Kontrollera att det inte är fuktindikering i synglas. Grön cirkel i synglas indikerar att köldmedlet inte innehåller fukt.
5:2	Rengöring av förångare och kondensor
	Rengöringen skall utföras enligt tillverkarens instruktioner, se servicehandboken för den produkt det gäller.
5:3	Avlopp

	Kontrollera att det inre är stopp i avloppsrör från förångaren eller att det läcker. Rengör vid behov.
6 TORKSKÅP	
6:1	Fläktmotorer
	Kontrollera motorn om det är lagerfel eller om det kärvar.
6:2	Tidur
	Kontrollera tidurets funktion.
6:3	Dörrar/låsning
	Kontrollera att dörrarna går att stänga riktigt. Viktigt är också att låset går att öppna inifrån skåpet. Kontrollera dörrpackningar.
6:4	Filter
	Kontrollera filter.
6:5	Hängare
	Kontrollera Hängare.
7 MANGLAR	
7:1	Manövergrind
	Kontrollera säkerhetsfunktionen med grinden/fingerskyddets stoppfunktion.
7:2	Belysning
	Kontroller att belysningen fungerar
7:3	Kedjor
	Kontrollera kedjornas spänning och slitage. Smörj kedjorna vid behov.
7:4	Drivremmar
	Kontrollera remspänning och slitage.
7:5	Broms, drivmotor
	Kontrollera bromsens funktion, mycket viktigt att den fungerar.
7:6	Vals
	Kontrollera om valsen är spräckt eller trasig.
7:7	Fläktmotorer
	Kontrollera att det inte finns oljud från lagring eller obalans i fläkthjul.
7:8	Evakuering
	Kontrollera att det inte är stopp i rör/kanaler utan från fläkten, rensa vid behov.
7:9	Mangelduk/Klädsel
	Kontrollera valsens beklädnad och slitage.
7:10	Styrband
	Kontrollera att samtliga band är på plats, byt vid behov.
8 THERMOTORK, HYGROTORK	
8:1	Rengöring av Fläktar och Galler
	Dammsugning och rensning.
8:2	Funktionsprov
	Kontrollera alla funktioner.
9 DOSERINGSSYSTEM	
9:1	Kontroll slangar och anslutningar
	Kontroll av pumpslang samt alla el och kemianslutningar.
9:2	Kontrollera doseringsmängd
	Koppla in dator mot pump och kolla förbrukning och att alla parametrar är korrekta.
9:3	Kontroll av dunklarm
	Kontrollera att dunk rör larmar och kvitterar larm.
10 BOKNINGSSYSTEM	
10:1	Kontroll av hårdvara
	Besiktiga bokningstavlan samt alla läsare och maskinanslutningar.
10:2	Kontroll av kommunikation
	Kontrollera att datakommunikationen mot administrationsdator fungerar.
10:3	Provkörning
	Testa alla läsare samt provboka/avboka pass i terminal samt om webbokning finns även denna.

Serviceadress
Brf Måldomaren
Bandyvägen 42
12949 HÄGERSTEN

Anläggning A816
Kontaktperson
Denise Vestin
0708954510

Serviceorder 636059
Kund
556521
Brf Måldomaren
Bandyvägen 42
12949 HÄGERSTEN

Avtal 816

ID	Produkt	QC	Modell	Objektid	ES/MS	Besöksdatum
1	Tvättmaskin Electrolux Professional	60901019 <i>Bytt element.</i>	W365H	A816-1	3/3	2025-01-09
2	Tvättmaskin Electrolux Professional	35000589 <i>Bytt avloppsventil. Bytt stötdämpare.</i>	W365H	A816-2	3/3	2025-01-09
3	Torktumlare PRO Electrolux Professional	24410601	T5130	A816-3	3/3	2025-01-09
4	Torkskåp PRO Electrolux Professional	54700204	TS4121	A816-4	3/3	2025-01-09